



**ビーム下流から上流に向かって見た図**

2002-07-04 version

奥行き 110 mm

組立順序

- 1) 床にサイド板・光ファイバーコネクタ盤・PMT取付け盤・アクリルレール・鉛レールを固定
- 2) 後面板を固定・鉛止め棒をつける
- 3) 鉛・シンチ・PMT・ファイバーを装備
- 4) 前面板を固定
- 5) 天井盤を固定

